



P-LIGHT Maxi XL, Magnum and Hydro

Plintar

Primär Styrenhet, 2x5A laddning.
P-LIGHT skall seriekopplas i belysningskretsen.

Plint Förklaring

- 1.
- 2.
3. In (-) Gnd. Från fordon/kopplingsbox. Min 2.5 mm².
4. In +24V (58L). Belysningskrets 1. Min 2.5 mm².
5. Ut +24V (58L). Till belysningskretsen, vänster.
6. In +24V (58R). Belysningskrets 2. Min 2.5 mm².
7. Out +24V (58R). Till belysningskretsen, höger.
8. In +24V Option. Activates terminal 9.
9. Out +24V Option. Aktiveras av tryckknapp "Option" eller av plint 8
10. Kopplat till vippströmbrytare, 30, 31 och 32.
30. Ut 24V. Vippströmbrytare
31. Ut 24V. Vippströmbrytare
32. Ut 24V. Vippströmbrytare

Plint 30, 31 och 32, Max uttag 200W.

Kraftuttag PTO,
Solenoid upp till 300A eller Relä upp till 50A.

- 34. - (Gnd) PTO
- 41. Ut +24V PTO

Sekundär Styrenhet, 10A laddning.
Plint Förklaring 1, 2, 5, 7, 8, 9 and 10. Not in use.
3. In (-) Gnd. Från fordon/kopplingsbox.
4. In +24V (DIN30). Ständig spänning. Min 2.5 mm².
6. In +24V (DIN30). Ständig spänning Min 2.5 mm².

- A. Släpvagnskontakt
- B. Kopplingsbox på släp/trailer
- C. P-LIGHT Primär Styrenhet
- D. P-LIGHT Sekundär Styrenhet
- E. Kraftuttag PTO

Heldragen linje: Primär Styrenhet = 10A laddning
Streckad linje Sekundär Styrenhet = 10A laddning

OBS! Inget uttag får ske direkt på batterierna!

