



P-LIGHT Midi

Plintar

Primär Styrenhet, 2x5A laddning.
P-LIGHT skall seriekopplas i belysningskretsen.

Terminal Description

- 1.
- 2.
3. In (-) Gnd. Från fordon/kopplingsbox, min 1,5 mm².
4. In +24V (58L). Belysningskrets 1, min 1,5 mm².
5. Ut +24V (58L). Till belysningskretsen, vänster.
6. In +24V (58R). Belysningskrets 2, min 1,5 mm².
7. Ut +24V (58R). Till belysningskretsen, höger.
- 8.
- 9.
10. Kopplad "AUX" vippströmbrytare.

AUX - Vippströmbrytare +24V, Max 50W.

OBS! Inget uttag får ske direkt på batterierna!

- A. Släpvagnskontakt
- B. Kopplingsbox på släp/trailer
- C. P-LIGHT Styrenhet

