



Asennuspöytäkirja Maxi

Yritys/korjaamo	Yhteyshenkilösi
Osto ja asennus koskevat <input type="checkbox"/> Uuden perävaunun <input type="checkbox"/> Perävaunun myöhempää asentamista	Asennuspäivä

Ajoneuvon tunnistetiedot

Valmistaja/merkki	Rekisterinumero
Valmistusnumero	Omistaja/käyttäjä

P-LIGHT Tunnistetiedot

Sarjanumero P-LIGHT-yksikössä (keltainen tarra sisä- tai ulkopuolella, alkaa aina yhdellä kirjaimella)	Sarjanumero P-LIGHT elektroniikkayksikössä (tarra elektroniikkayksikössä)
Kirjain5 numeroa.....	

Tarkastuskohteet

	OK	Toimenpide
1 Tarkista P-LIGHT silmämääräisesti varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Tarkista, että P-LIGHTin liitäntäjohtoissa on oikea kaapelipinta-ala, vähintään 2,5 mm ² .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Varmista, että ferriittisydän on asennettu syöttökaapeliin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Tarkista, että johdot on merkitty vastaavalla liitinnumerolla.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Tarkista, että molemmat valaistuspiirit on kytketty elektroniikkajärjestelmään (liittimet 4 ja 6) täyden latauskapasiteetin varmistamiseksi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Tarkista, että maadoitusjohdin on kytketty liittimeen 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Tarkista, että ulkoiset laitteet kuten esimerkiksi radio, on kytketty vipukytkimeen AUX.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Tarkista, ettei ulkoisia laitteita ole kytketty suoraan akkuihin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Suorita testausohjelmat ja tarkista arvot kuorma-auton ollessa kytkettynä. Huomaa, että kuorma-autossa on oltava valot, mutta sen ei tarvitse olla käynnissä. Täytä arvot alle!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Tarkista, että akut on ladattu täyteen toimituksen yhteydessä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Tarkista, että kannen tiiviste on ehjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Tarkista, että johtojen läpiviennit ovat kireät ja tiiviit. Ne läpiviennit, jotka eivät ole käytössä, on tulpattava. Se voidaan tehdä esimerkiksi tulpalla, pultilla tms.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Kiristä kansion ruuvit käsin, ei työkaluilla, 8-10 Nm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Tarkista, että kaikki toiminnot toimivat asianmukaisesti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Tarkista, että kaikki pultit on kiristetty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Testausohjelma arvo

Koodi	Ohjearvo	Koodi	Ohjearvo	Koodi	Ohjearvo	Koodi	Ohjearvo	Koodi	Ohjearvo
U4	väh. 24V	U6	väh. 24V	U8	0V	UC	noin 28/20°C	U1	noin 25V

Allekirjoitus yhteyshenkilösi

Paikka ja päivämäärä	Allekirjoitus
----------------------	---------------