



## Vianetsintäpöytäkirja Midi

Päivämäärä	Yritys/korjaamo	Yhteyshenkilösi
Puhelinnumero	Sähköposti	

### Ajoneuvon tunnistetiedot

Valmistaja/merkki	Rekisterinumero	Omistaja
-------------------	-----------------	----------

### P-LIGHT Tunnistetiedot

Sarjanumero P-LIGHT-yksikössä (keltainen tarra sisä- tai ulkopuolella, alkaa aina yhdellä kirjaimella)	Sarjanumero P-LIGHT-elektroniikkayksikössä (tarra elektroniikkayksikössä)
Kirjain 5 numeroa	
Kuvaile virheet/ongelma	

### Tarkastusko

OK Toimenpide

1	Tarkista P-LIGHT silmämääräisesti varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tarkista, että P-LIGHTin liitäntäjohtoissa on oikea kaapelipinta-ala, vähintään 1,5 mm <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tarkista, että johdot eivät ole vaurioituneet tai katkenneet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tarkista, että molemmat valaistuspiirit on kytketty elektroniikkajärjestelmään (liittimet 4 ja 6) täyden latauskapasiteetin varmistamiseksi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tarkista, että maadoitusjohdin on kytketty liittimeen 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tarkista, että ulkoiset laitteet kuten esimerkiksi radio, on kytketty vipukyttimeen AUX.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tarkista, ettei ulkoisia laitteita ole kytketty suoraan akkuihin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Suorita testausohjelmat ja tarkista arvot kuorma-auton ollessa kytkettynä. Huomaa, että kuorma-autossa on oltava valot, mutta sen ei tarvitse olla käynnissä. Täytä arvot alle!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Varmista, että akut on ladattu täyteen, kun huolto/korjaus on valmis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tarkista, että kannen tiiviste on ehjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Kiristä kansien ruuvit käsin, ei työkaluilla, 8-10 Nm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tarkista, että kaikki toiminnot toimivat asianmukaisesti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tarkista, että kaikki pultit on kiristetty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Testausohjelma arvo

Koodi	Ohjearvo	Koodi	Ohjearvo	Koodi	Ohjearvo	Koodi	Ohjearvo
<b>U4</b>	väh. 24V	<b>U6</b>	väh. 24V	<b>U8</b>	0V	<b>UC</b>	noin 28/20°C
						<b>U1</b>	noin 25V